

PROCEDURE UTILI HUMAX HD-5400S



Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni sul Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 1.0.0.5
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca Canali TivùSAT e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità Cerca TivùSAT e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu Servizi TivùSAT e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Rilevamento Segnale e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità manuale. Verranno così mostrate la potenza e la qualità del canale selezionato

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Impostazioni MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Avvio Automatico App MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto MENU
- Premere le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare il menu Lingua e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare il menu Lingua Audio e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare la lingua desiderata e premere OK per confermare.

Come selezionare i Sottotitoli

- Prendere il telecomando del TELEVISORE
- Premere il pulsante che visualizza il Teletext
- Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
- Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Video e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato Schermo e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Manuale e premere OK
- Comincerà ora la procedura di aggiornamento